

POZNÁMKY – Při práci je nutno zajistit:

- Požární bezpečnostní opatření
- Před zahájením prací je nutno vyprázdnit potrubní trasy – po dohodě s provozem
- U demontovaných elektroizolací bude odborně odpojena elektroinstalace
- Rozebírání příslušných průrubových spojů
- Ruční řezy na demontovaných potrubích, zachycení případných zbytků LP do připravených zachytích nádob a jejich předání k likvidaci, dokončení výřezů
- Vyčištění potrubního kanálu a podlah od případných úkapů a jiných nečistot